Aigicom Інструкція

при самостійному підключенні до мережі

(за бездротовою технологією WiFiMax)



1. Підключення обладнання

Для налаштування MikroTik потрібні:

- Haбip MikroTik;

- Кабель UTP CAT 5E (тільки мідний, обтиснутий з обох кінців роз'ємом RJ-45);

- Комп'ютер або ноутбук з мережевою картою.

Схема підключення:



2. Налаштування мережевої карти комп'ютера

1. Відкрийте Панель керування: натисніть на меню "Пуск" та в пошуковому рядку напишіть - "Панель керування".

WINDOWS II												
Панель керування												
 Усі Програми Документи 	Веб	Настройки Папк 🕨 200 🐨 В … 🥠										
Найкраща відповідність												
Панель керування Система												
Пошук в Інтернеті		Панель керування Система										
Q панель керування - Відобразити більше результатів пошуку	>											
Q панель керування nvidia	>	С Відкрити										
Панель керування Windows	>	Останні										
Q панель керування звуком	>	🛱 Центр мережевих підключень і спільного доступу										
Q панель керування windows 11	>	🔣 Видалити програму										
Q панель керування всі елементи	>	🦵 Система										
Q панель керування intel	>	 Диспетчер пристроїв Переглянути стан мережі та завдання 										
Q панель керування nvidia windows 11	>											
Q панель керування nvidia скачать	>	чо пристрогта принтери 11 Звук										

Windows 11

Windows 10



Windows 7



2. Перейдіть в "Центр мережних підключень і спільного доступу".



3. Виберіть "Зміна параметрів адаптера".



Властивості браузера

4. Клацніть правою кнопкою мишки на "Підключення по локальній мережі" > "Властивості".

🙀 Мережеві підключення										\times
← → ∨ ↑ 💽 > Панель керуван	ня > Мережа	й Інтернет > Мережеві підкл	ючення			С				م
Упорядкувати 🔻								8: •		8
Digicom-SplitTunnel Відключено WAN Miniport (РРТР)	Ether Mepu Realt	net жевий кабель не підключе ek PCIe GbE Family Controller	₩.	Wi-Fi OpenWit-5Ghz 3 Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz						
Елементів: 3 Телементів: 1								-	[×
← → ✓ ↑ № Анель керуван	ння > Мережа	й Інтернет > Мережеві підкл	ючення			С				م
Упорядкувати Вимкнення мережевого Digicom-SplitInnel Biacnoveнo WAN Miniport (PPTP)	р пристрою	Діагностика цього підключен net екемий кабель не підключе ек PCIe GbE Family Controller Вимкнути Стан Діагностика Підключення типу "міст" Створити ярлик Видалити Перейменувати Властивості	ння П	lepeйменування підключення Wi-Fi OpenWrt-SGhz 3 Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz	Зміна настрой	іок підклю	чення	₽: ▼		0

Елементів: 3 | Вибрано елементів: 1 |

5. Оберіть "Протокол Інтернету версії 4 (TCP/IPv4)" натиснувши на нього один раз лівою кнопкою мишки > "Властивості".



6. Установіть "Отримати IP-адресу та DNS-сервера автоматично" та натисніть кнопку "ОК".



3. Вхід у налаштування MikroTik

1. Відкрийте браузер та введіть ІР-адресу за замовчуванням - 192.168.88.1.

Y 🕲 Hoea sona			×
$\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{G}$			0 E
\$3			ыкладся
			G
	Google		
	Cocgie		
	Q. Wywaitre o Google ado oseathu URL-aquecy 🕴 🕃		
	радия врик		
		аштувати Ch	rome

2. У веб-інтерфейсі виберіть "Quick Set".

~ ®											- 0 ×
← →	С 🛆 Не конфіл	geregiärenä 192.168.88.1/v									制 会 [1]
Router	S v6.47.8 (stable)										🛛 🛛 🔛 🔛 🔛 🔛
											CPE V Quick Set
active											
									Info		Configuration
w	AN MAC Address	6C138168122102174								Hode	
	AN HAC Address	60:38:68:22:02:72									Wireless Network
									Wireless	Address Acquisition	Static OAutomatic OPPRoE
	Band	5GHz-A V								TP Address	0000
	Channel Width	20MHz ¥								Network	265.0.0.0.00
	Country .	atel									
	Country	951	-							Gateway	192, 106, 00, 1
	Antenna Gain	0	dBi							DNS Servera	•
	Address		Network Name	Channel	(m)	Protocol		Signal Strengt	h î	Upload	unlimited v bits/s
99	40.55-00-05-04-58		PREPARE LING	5160/20-08/80/09/20	abmj	nv2	-42	_		Download	unimited v bita/s
88	64:D1:54:78:C1:85		DOMATER S1	5260/20/an/0P(20dBo	1)	m/2	-87				Local Network
RB	E4:8D:8C:18:05:ED		DONKAT	5540/20/an/0P(27dbn	1)	nstreme	-65			IP Address	192 168 88 1
RB	6C:38:68:15:C3:8E		DCKATER_52	5680/20/an/0P(27dBn	1)	nstreme	-80				
RB	7414D1281E2192164		NKATERINOVKA	5680/20/an/DP(27dbr	0	nstreme	-60			Netmask	255.255.255.0 (24) •
						-			*	DHCP Server	
							-			NAT	
-											Bridge
										Bridge All LAN Ports	
- Signel	Strength	ONT:	1	eva:	1		max				
	Network Name										System
										Router Identity	NNNO TIK
									Connect		Check for Updates Reset Configuration
										Password	
										Confirm Password	
											Apply Configuration

4. Налаштування антени MikroTik RouterOS

4.1. Налаштування вкладки Quick Set

- 1. У Quick Set оберіть:
 - Mode: Router;
 - Address acquisition: автоматично;
 - Встановіть прапорці для DHCP-сервер і NAT.
- 2. Натисніть "Apply Configuration".

~ ©										
← →	C 🛆 He sombia	igenujāmai 192.168.88.1/w	sbfig/#Quick_Set							🍇 🖈 🐧 E
Router	S vs.47.5 (stable)									Quick Set WebFig Terminal 😫 🖬
										CPE v Quick Se
active										
	AN MAC Address	40-38-48-33-03-34						Into	Mada	Connguration
		(6.30.(0.31.01.74							Hour	
	An HAC ADJRESS	00130100122102172								Wireless Network
		2011 A						Wireless	Address Acquisition	All Ostable @Automatec Owarde
	Band	SGH2-A V							IP Address	Retew Release
	Channel Width	Zuwnz							Netmask	ask
	Country	etsi	-						Gateway	ay
	Antenna Gain	U	dBr						Upload	ad unlimited v bts/s
***	Address		Network Name	Channel	Pro Pro	rotocol	Signal	Strength	Download	ed unlimited v bis/s
88	40156100106104169		DONKAT 1	\$260/20/av/DPC2DdB/	(a) ad	trette -	41			Local Network
RB	E4:8D:8C:18:05:ED		DONKAT	5540/20/an/DP(27d8	es) est	trene -	ы		IP Address	ess 192 168.88.1
RD	6C:30:60:15:C3:00		DCKATER_S2	5680/20/en/DP(27d8	en) nat	treme -	05		Netmask	nak 255 255 265 0 (/24) 👻
R.8	74:4D:28:E2:92:64		NKATERINOVKA	5680/20/an/DP(27d8	es) not	treme -	62	luurat	DHCP Server	
									DHCD Comes Barres	
_					1				UNCF JUTTER Kange	
									NAT	
										Bridge
				-					Bridge All LAN Ports	rts 🗍
— Signal	Strength	ouri		avgi			axi			System
	Network Name								Router Identity	sty MikroTik
								Connect		Check For Updates Reset Configuration
									Password	brd
									Confirm Password	
										Apply Configuration
										.
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
										-

4.2. Налаштування Firewall

1. У "WebFig" відкрийте вкладку "IP" > "Firewall" > "Filter Rules".

~ ®	MikroTik - Firewall at adv	nin0⊨× +								- 0 X
< →	C 🛆 He sombia	gengiènne 192.168.88.1/m	ebfig/#Quick_Set							Aj 🖈 💿 E
Router)S v6.47.8 (stable)									Quick Set WebFig Terminal 🖴 📓
										CP€ ✓ Quick Set
active										T
								Info		Configuration
٧	LAN MAC Address	60:38:68:22:02:74							Mode	Router OBridge
	LAN HAC Address	6C:38:68:22:02:72								Wireless Network
								Wireless	Address Acquisition	Ostatic ®Automatic OPPRoE
	Band	5GHz-A 👻							IP Address	Renew Rolease
	Channel Width	20MHz •							Netmask	
	Country	etsi	*						Gateway	
	Antenna Gain	0	dBi						Upload	unlimited v bits/s
	Address		Network Name	Channel		Protocol	Signal Stre	ngth	Download	unlimited v bts/s
968	CC:2D:E0:4A:09:C5		MikroTik UIG	\$180/20-Ce/ar/DP(2)	dBm) r	N2 -i	5			Local Network
RB	E4:80:80:18:05:ED		DONKAT	5540/20/an/DP(27dB	n) -	nstreme -	4		IP Address	192.168.88.1
8.8	6C:38:68:15:C3:8E		DCKATER_52	5680/20/an/DP(27d8	n) -	istreme -1	5		Netmask	255 255 255 0 (24) 👻
8.8	74:4D:28:E2:92:64		NKATERINOVKA	\$680/20/an/DP(27d8	•)	-I	2	Innut	DHCP Server	
									DHCP Server Range	< 0.0.0
									NAT	0
										Bridge
_									Bridge All LAN Ports	
— Signa	Strength	cur:		avg:			801			System
	Network Name								Router Identity	MikroTik
								Connect		Check For Updates Reset Configuration
									Password	
									Confirm Password	
										Apply Configuration



2. Видаліть усі правила у списку натискаючи "-", починаючи з нижніх рядків.

Y S MikroTik - F	rewall at ack	vin@1 X	+														- 0 X
< → œ (2	. Не конфі	(mu)ikaai	192,168,1	8.1/webfig/#I													¥i ☆) 🖲 🗄
CAPIMAN	Router	OS v6.47	.8 (stable)														Quick Set WebFig Terminal 🛃 📓
= Interfaces	Filter Rul	es NAT	Mangle	Raw Service	Ports Corne	ctions Addr	ess Lists Layer7 Pr	retecols									Firewal
💢 Bridge	-																
T Switch	Add New	Reset A	Counters														al v
* Mesh	10 itema																
IP Y					Sec.	Dst.				In. Out.	In.	Out.	Sec.	Dst.			
ARP			Action	Chain	Address	Address	Prot., Src. Port	Dst. Port	Any. Port	Interf Interf	List	List	List	List	Bytes	Packets	
Addresses	;;; specia	dummy i	ule to show I	asttrack counter	5												
Cloud	111 defoor	di accept	stablished.n	lated.untracked											08	0	
DHCP Client	- 0	1	# acce	pt input											67.2 KiB	293	
DHCP Kelay DHCP Server	;;; defcor	nt: drop in	ald .														
DNS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 dr arrent	K drop	input											08	0	
Fresal	-0	3		pt input			1 (icmp								08	0	
Hotspot	;;; defcor	d: accept	o local loopb	ack (for CAPSMA	N)												
Kid Control	- 0	4		pt input		127.0.0.1									08	0	
Neighbors	> 0 0	5	 acce 	pt forward											08	0	
Packing	;;; defcor	f: accept	out ipsec poli	ey .													
Pool Review	2	6		pt forward											08	0	
SMD	dcor	f: fasttrac	k Ib fast	rack forward											0.8	0	
SNMP	defcor	di accept	stablished,n	lated, untracke	đ											0	
Services		8	🕈 acce	pt forward											08	0	
Socks	a defcor	st: drep in	ald .	forward													
TFTP	191	,		TOPWARD											00	0	
Traffic Flow																	
Web Proxy																	
O MPLS +																	
3t Routing +																	
Conces																	
+ Dot1X																	
Files																	
Log																	
🔀 Tools 🕨 🕨																	
MetaROUTER																	
Partition																	
 make support.// Tada 																	
(* Redo																	
- Hide Passwords																	
🕈 Safe Mode																	
Design Skin																	
Grantes																	
End-User License																	

4.3. Налаштування радіо-інтерфейсу на антені

1. Перейдіть у "Wireless" > "Interfaces" та натисніть на "wlan1".





2. Активуйте "Advanced Mode".

👻 🕓 MikroTik - Ir				I
< → œ (4	A Не конфіденційний 192.168.88	Allwebfg/Wirdes:WF.Jntartace.3	a g ☆ 🧶 i	I
CAPEMAN	RouterOS v6.47.8 (stable)		Quick Set WebFig Terminal 🗮 📓	i
 Wresess Interfaces 			Interface <wlan1></wlan1>	
10 Oridge				l
😨 Switch	OK Cancel Apply	Advanced Hode WPS Accept WPS Clent Setup Repeater Scan., Free, Usage., Algn., Sont., Sonsper., Reset Configuration Turch		l
T Mach	searching for network in not ru			l
# 12 F				l
O HPLS +	Chabled			l
31 Routing >			General	
Outputs	Name	wan1		
+ Dot1X	Type	Wireless (Athens AR500)		
Files	MTH	1000		
Log	MID	1900		
🔆 Teols 🕨	Actual MTU	1500		
NetaROUTER	L2 MTU	1600		l
Partition	NAC Address	6C38685229274		
tunda	ADD	aphilid		l
📌 Redo				l
··· Hide Passwords	ARP Timeout	•		ĺ
🕈 Safe Mode			Wireless	
Design Skin	Mode	station v		
A Graphs	Band	50HzA v		
End-User License				
	Chennel Width	20000 V		
	Frequency	5180 V Mate		
	SSID	MikroTik		
	Security Profile	dotuut 🗸		
	Common Marcha			
	Trepency Hore	Laffwara A worker.		
	Country			
	Installation	any 🔹		
	Antenna Gain	0 data		
	Default Authenticate			
		-		
			HT	
	Tx Chains	Cohains		
	Rx Chains	2 dward Celens		
	AMSDU Limit	6192		
	AMERICI Three held			
	AVADO TEPESITOIO	(V/26		
			WDS	
	WDS Mode	dualited v		
	WDS Default Bridge	none 🗸		
	WDS Innore SSTD			
	Hos spine 5510			
			Nstreme	

3. В налаштуваннях, що з'являться потрібно заповнити лише наступні поля:

Mode: station

Band: 5GHz-A/N/AC Channel Width: 20MHz Frequency: auto Scan List: 5000-5800:10 Frequency mode: superchannel Country: no_county_set

(якщо поля підсвічуються синім, ви ввели все правильно, якщо червоним, треба перевірити значення та виправити помилку)

 MikroTik - Int 	terface <wian1> at X +</wian1>		- • ×
 ↔ α 	не конфіденційний 192.168.88.1/и	metrig/Witeless.WiF_Unerfaxes.3	\$ 0 ★ Ø :
CAPSMAN	RouterOS v6.47.8 (stable)		Quick Set WebFig Terminal P S
1 tridge 2 Switch	OK Cancel Apply Si	Simple Model 1865 Accept 1865 Clivet Schup Reputer Scan Freq Usage Align Sovjet Sovjet Sovjet Tech	
Mesh	searching for network and not running		
⊞ IP ►	tnabled		
MPLS >			Canada
🔛 System 🕨	Nama	visor 1	General
Queues			
Files	Type	WITHOUS ANDRO	
- Log	мти	1940	
X Tools +	Actual MTU	1300	
MetaROUTER	L2 NTU	1640	
Make Supout.rif	MAC Address	6C 30 68 22 02 74	
🕈 Undo	ARP	enabled v	
P Redo	ARP Timeout	•	
🕈 Safe Hode	PCI Info	00:00.0	
n Design Skin			Wireless
Graphs	Mode	dafin v	
End-User License	Band	Sole-ANAC V	
	Channel Welth		
	Frequency	ano vier	
	SSID	•	
	Radio Name		
	Scan List	▼ 5010-5809.10 V ▲	
	Skip DFS Channels	disabled v	
	Wireless Protocol	any v	
	Security Profile	dataux v	
	Frequency Mode	superchannel v	
	Country	ns_country_set v	
	Installation	any v	
	Antenna Gain	0 ao	
	WMM Support	dealed v	
	Station Roaming	disabled v	
	Default Authenticate		
	Multicast Helper	(default v)	
	Multicast Buffering		
	Keepalive Frames		

4.Коли всі налаштування будуть завершені, натисніть кнопку "Apply" в самому верху:

MikeoTik - In	nterface <wian1> at X +</wian1>		
e → σ (<u>ь Не конфіденційний</u> 192.168.88.	Junefog#Weekss.WFL/startass.3	\$a ☆ 0 i
CAPEMAN	PouterOS +6.47.8 (dalle)		Ouck Set Weblin Terminal 関 🖉
🔔 Wireless	reducer 0.0 vorna (statute)		design mind include
Interfaces			Interface <wian1></wian1>
3C Bridge	OV Cascal Apply	Grands Mode MRSC Around WRSC Flatt Galos Sanagater Gran Fran Hanas Alter Golf Goronar Based Findformation Torth	
Switch			
1 Mesh	searching for network		
∰ 1P ►	and the second se		
♂ MPLS ►		-	
3t Routing >			General
Output	Name	waan1	
+ Dot1X	Type	Workers (Jahana 42038)	
Dies Files			
🖻 Log	MTU	1580	
RADIUS	Actual MTU	1500	
MetaROUTER	L2 MTU	1660	
🤩 Partition			
Make Supout.rif	HAC Address	6C38088220274	
🕎 Undo	ARP	enabled 🗸	
(* Redo	ARP Timeout	•	
- Hide Passwords			
Design Skin	PCI Info	01:05.0	
() WinBox			Wireless
M Graphs	Mode	station v	
End-User License			
	Cana	2012/2410/02	
	Channel Width	2004:2	
	Frequency	auto vienz	
	SSID		
	Radio Name		
	Scan List	▼ <u>5069-580-10</u> × ▲	
	Skip DFS Channels	disabled 💙	
	Wireless Protocol	any v	
	Security Prome	Denora A	
	Frequency Mode	superchannel 🗸	
	Country	no_country_set v	
	Textellation		
	Antenna Gain	0 dai	
	WMM Support	disabled 🗸	
	Station Roaming	disabled v	
	Default Authenticate		
	Multicast Helper	default 👻	
	Multicast Buffering		
	Keenelise Frames		
		-	

4.4. Сканування та підключення до базової станції

1. Натисніть "Scan…" > "Start" та почекайте 1 хвилину.

Y 🔕 MikroTik -			
$\varepsilon \to \sigma$	▲ Не конфіденційний 192.168.88.1/	L1/mb/ggWinhestWF_t/mt/Lcs_3	a ☆ ● 1
CAPIMAN	RouterOS v6.47.8 (stable)		Quick Set WebFig Terminal 🛃 📓
_ wireless			Interface <wian1></wian1>
16 Bridge			
· Switch	OK Cancel Apply S	Simple Mode WPS Accept WPS Clerk Setup Repeater Scan., Freq Usage., Algn., Snopper, Reset Configuration Tarch	
PPP	searching for network out running	unita lat drze	
The Person			
O MPLS +	Chapted		
3t Routing >			General
Ourues	Name	e waari	
+ Dot1X	Туре	Wireless (Atheros AS6850)	
Dies /	MTH	1540	
Log Log	-		
🔀 Tools 🕨 🕨	Actual MTU	/ 1500	
MetaROUTER	L2 MTU	J 1660	
Make Support of	MAC Address	6C 38 68 22 02 74	
Undo	ARP	e enabled v	
🕐 Redo	ARP Timeout		
- Hide Passwords			
- Sere Hode Design Skin	PCI Isfo	· 00:00.0	
O WinBox	1		Wireless
M Graphs	Mode	i station V	
End-User License	Band	Sele-ANAC V	
	Channel Width	2004z v	
	Frequency	v auto v hest	
	SSID		
	Radio Name		
	Scen List	✓ 5000-5800 10 ✓ ▲	
	Skip DFS Channels	disabled v	
	Wireless Protocol	4 any v	
	Security Profile	default v	
	Frequency Mode	e superbanel v	
	Country	n ns_county_set v	
	Installation	• my *	
	Antenna Gain	• (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	
	WMM Support	dealed v	
	Station Roaming	a disabled v	
	Default Authenticate		
	Multicast Helper	, default v	
	Multicast Buffering		
	Keepalive Frames		



2. У списку знайдених мереж виберіть мережу з "SSID(назвою)", що починається з літер DC та силою сигналу до -74 dBm.

Y 🕲 MároTik - S	conner (Running) a 🛛 🗙	+						- 0 X
< → C (2	. Не конфіденційний	192.168.88.1/webfig/#Wireless.Scan						戦 会 😐 :
CAPIMAN	RouterOS v6.47.8	(stable)						Quek Sat Webrig Terminal 🛃 🙆
 Interfaces 								Scanner (Running)
Carbon	Start Stop	Close						
1: PPP								
Mesh 86 10	Interfe	wian1 v						
O HPLS F	Background Sc	an 🗆						
31 Routing +				firmal b	Sig	pnal		
Outres		Address SSID	Channel	Stre F	leor No	Radio Name	RouterOS Version	
· Dottx	APRTE 0	CC:2D:E0:4A:09:C MikroTik LHG	\$180/20-Ce/ar/P(23d8m)	-73 -	103 30	CC2DE04A09CS		
100	ARNE 1	4CISEIOCIOPICAIE DONKAT_1 E4-80-8C-18-05-E DONKAT_1	5260/20/an/DP(20d8m) 5540/20/an/DP(27d8m)	-42 -	04 40	4CSE0C0PCAE8	6.47.8	
- Log	ARNE 3	5C/18/58/15/CI/8 DCKATER 52	\$680/20/an/DP(27d8m)	-82 -	105 24	6C386815C385	6.47.8	
Trebs	ARNB 4	74:40:28:E2:92:6 NKATERINOVKA	5680/20/an/DP(27d8m)	-61 -	105 45	744028E29264	6.49.15	
E MetaROUTER	RTB 5	64:D1:54:78:C3:8 DOKATER_51	5260/20/an/DP(20d8m)	-89 -	102 13	64D15478C386		
🤔 Partition	PRTB 6	B8:69:F4:60:C5:2 MikreTik LHG	5180/20-Ce/ar/DP(20dBm)	-88 -	103 15	8869F460C525		
Make Support rif								
Undo								
Hide Passaverts								
🕈 Safe Mode								
🛃 Design Skin								
O WinBox								
Find-Liser License								

3. Після вибору натисніть "Connect".

🕑 🕲 MikroTik - 1	Winsless AP <4C5E: × 4								e x
< → @ (.	🛆 Не конфіденційний 🛛 19.	2.168.88.1/webfig/#Wireless.Scanner.2						B≣ ☆	o :
CAPEMAN	RouterOS v6.47.8 (st	able)				Quick Set	webFig	Terminal	2
Interfaces							Wireless AP +	<4C:5E:0C:0	F:CA:E8>
💥 Bridge 😩 Switch	Close Cornect								
Nesh	active not all any not	teros network ratreme not sets bridge							
4 IP +		wiens							
O HPLS ►									
System P	wooress	4CISEIUCIDFICAIES							
P Queues	SSID	DCNKAT_1							
+ Dot1X	Channel	5260/20/en/DP(20dBm)							
E Files	Signal brength	-42							
RADIUS	Noise Floor	-102							
MetaROUTER	Signal To Noise	60							
🤔 Partition	Radio Name	4CSEDCOFCAE8							
Make Support nt	Router/05 Version	647.9							
A Redo	NUMEROS VERSION	6.47.8							
- Hide Passwords	1								
🕈 Safe Mode									
🛃 Design Skin]								
WinBax									
A Graphs									
End-User License									

4.5. Юстування антени (налаштування положення)

1. Перейдіть у "Wireless" > "Registration" і оберіть рядок нижче "Radio Name".



2. Відрегулюйте положення антени так, щоб значення "Tx/Rx Signal Strength" було до -74 dBm, повертаючи антену вліво-вправо та вгору-вниз.

Y 🔕 MéroTik -	AP Client <40.5E0C × +			- 0 X				
← → ℃	△ He sconфigeoupinosii 192.168.88.1/	vebfig/#Wireless.Registration.1		\$j ☆ @ :				
CAPEMAN	RouterOS v6.47.8 (stable)	Quick Set WebFig Terminal 🗮 📓						
 Wreless Enterfaces 								
) Dridge	Chue Remove Reset C	Saud Provid America III Provide Table Michael Michael Michael Michael						
1 PPP								
1 Hesh				General				
O HPLS F	Radio Name	4CSE0COFCAE8						
31 Routing +	MAC Address	4CISEI0CI0FICA/E8						
👷 Queues	Interface	want						
Dot1X	Uptime	00:00:30						
C Log	Distance							
A Taola	RouterOS Version	6.47.8						
HetaROUTER	AP Tx Limit							
Partition Make Support of	Client Tx Limit							
🕈 Undo	Last 1P	172 16 182 1						
🕐 Redo								
T Safe Mode	AP	u						
🛃 Design Skin	WDS							
Graphs	Compression							
End-User License	WMM Enabled	8						
				802.1x				
	802.1x Port Enabled	8						
	Authentication Type							
	Encryption	none						
	Group Encryption	nore						
				Signal				
	Last Activity	1.030 s						
	Tx/Rx Signal Strength	-50/-43 dBm						
	Tx/Rx Signal Strength Ch0	-52/-43 dBm						
	Tx/Rx Signal Strength Ch1	-55 dBm						
	Tx/Rx Signal Strength Ch2							
	Tx/Rx Signal Strength Ch3							
	Signal To Noise	59 dB						
	Tx/Rx CCQ	59/58 %						
	P Throughput	SS35 kbps						
		Rate	Last Heasured					
		6Hbps	00100100					
				Nstreme				
	Framing Node	exact size						
	Framing Limit	3280						

5. Ресстрація в мережі DIGICOM

Після налаштування зверніться до технічної підтримки DIGICOM з підготовленими даними для реєстрації вашого обладнання. Контакти техпідтримки:

+380503961325

+380503961335

+380962879797

+380552412348